



## MANUALE DI PULIZIA DI UN PARQUET SPORTIVO

### **Zerbino all'entrata**

Assicurarsi che lo zerbino posto all'entrata del rettangolo di gioco in legno sia quanto più ampio possibile: dovrebbe essere necessario fare almeno qualche passo per attraversarlo interamente. Assicurarsi che lo zerbino abbia una consistenza tale da consentire di rimuovere l'umidità e la sporcizia dalla superficie delle scarpe.

Un mix di acqua e terriccio sotto le suole può provocare un'abrasione del pavimento. Lo zerbino deve essere mantenuto in buono stato e sostituito regolarmente. Uno zerbino sporco è inutile per la pulizia delle scarpe o la protezione dei pavimenti.

### **Calzature**

Introdurre delle semplici regole sulla pulizia delle scarpe. Gli utilizzatori dell'impianto sportivo devono indossare sempre scarpe pulite all'interno del rettangolo di gioco in legno.

Sarebbe inoltre preferibile l'uso di scarpe idonee, per esclusivo uso sportivo indoor.

I parquet sportivi di nuova generazione, grazie anche ai loro trattamenti, sono tuttavia in grado di sopportare attività anche molto "usuranti" quali il pattinaggio a rotelle, la danza sportiva, ecc. La calzatura più indicata è senza dubbio quella con suola in gomma (o "para") di colore bianco tuttavia quella con suola colorata non nuoce alla superficie in legno.

Le “tracce” di gomma di una qualsiasi calzatura sul parquet, non sono nient’altro che il residuo provocato dalla pressione della scarpa sul parquet stesso durante un qualsiasi gesto atletico, un po’ come il residuo di una gomma da cancelleria dopo la correzione su un foglio di carta o altra superficie. L’effetto provocato da una calzatura con gomma su una pavimentazione in legno durante l’attività, non corrisponde propriamente ad una “riga” o ad un’incisione sull’essenza, bensì ad una “striscia” che, aldilà di un risultato estetico e visivo sicuramente disturbante (specie su un fondo nuovo) può essere rimossa facilmente e non genera danni. Diverso è se, la suola della calzatura, trattiene delle impurità quali granelli di polvere o altre sostanze spesso trasportate dall’esterno; in questo caso, la pressione della scarpa sul parquet, può provocare incisioni permanenti removibili solo con levigatura.

### **Attrezzatura**

Assicurarsi che l’attrezzatura interna al rettangolo da gioco in legno (canestri basket, pali volley, porte calcio a 5, sedie, ecc.) sia in buone condizioni e sia dotata di fodere, gomma, feltri, panni protettivi o altro materiale là dove viene in contatto con il parquet. Molta attenzione dev’essere prestata anche all’attrezzatura sportiva adottata dagli utenti.

Nelle discipline rotellistiche in particolare è importante che i pattini siano dotati di rotelle idonee. Nello specifico, per il singolo e la coppia artistico sono consigliate le ruote ROLL-LINE DEVIL tipologia shore D 36-39-42-47.

Per il solo dance, la coppia danza e i gruppi di danza è consigliata la ruota ROLL-LINE ICE 92 shore A. A seconda della scivolosità (oggettiva o soggettiva) le ruote ICE sono anche disponibili nelle durezze 88-90-95-97 shore A.

Per l'hockey su pista sono consigliate ruote in poliuretano e precisamente la serie ROLL-LINE CENTURION 88-90-92-95 shore A. La più usata è la ruota 92 shore A.

Si suggerisce di non applicare scotch, nastri adesivi o altri elementi collosi e, se assolutamente indispensabile, di rimuoverli al più presto.



## **PULIZIA ORDINARIA**

La polvere superficiale può avere un impatto significativo sulla resistenza o la durata di un pavimento, in particolare quando questo è nuovo o è stato finito da poco. La polvere e lo sporco dovrebbero essere rimossi come minimo una volta al giorno e/o prima di ogni evento agonistico, preferibilmente con l'utilizzo di una scopa a forbice dotata di panni antistatici. Per rimuovere lo sporco e altri elementi contaminanti, il pavimento può essere pulito con appositi detergenti (sgrassanti o pulitori). I pavimenti sportivi soggetti a lieve usura richiedono queste procedure di manutenzione solo una o due volte a settimana, mentre i pavimenti multiuso soggetti ad usura intensa possono spesso richiedere una pulizia giornaliera. Quando una normale pulizia sembra insufficiente per rimuovere la sporcizia ed i segni sul pavimento, è possibile utilizzare un detergente più aggressivo. L'uso eccessivo e continuato di prodotti aggressivi può tuttavia opacizzare o danneggiare fisicamente la superficie del pavimento. Evitare di usare un'eccessiva quantità di acqua sul pavimento. Variazioni nel contenuto di umidità del pavimento possono causare un'espansione o una contrazione del legno. L'efficacia del programma di pulizia dovrebbe essere monitorata attentamente per determinare la frequenza di pulizia più indicata. Tutti gli attrezzi ed i materiali utilizzati per la pulizia devono essere tenuti in buono stato e sostituiti regolarmente. I panni antistatici, in particolare, vanno sostituiti preferibilmente ad ogni passata.

## PULIZIA STRAORDINARIA

Sebbene una pulizia frequente possa rimuovere dal pavimento lo sporco solubile in acqua e quasi tutti gli altri elementi contaminanti, sarà inevitabile un accumulo graduale di sostanze, inclusi il grasso corporeo derivante dal contatto con la pelle, il sudore ed il materiale sintetico proveniente dalle suole delle scarpe e simili; questo naturale assorbimento di impurità renderà la



superficie in legno sempre meno performante. E' pertanto importante che queste sostanze vengano rimosse dal pavimento senza che la superficie sia danneggiata in alcun modo. Questo è il motivo per cui è necessaria una pulizia supplementare del pavimento. Si suggerisce l'uso di detergente sgrassante tipo "*Sportfloor Cleaner N2 Tover*" diluito e applicato con spray o con mop inumidito su tutto il pavimento lasciato agire per circa 5 minuti senza risciacquo. E' importante non applicare quantità eccessive di prodotto e non lasciare il prodotto troppo a lungo sul pavimento. Come linea guida generale, si consiglia di pulire la maggior parte dei pavimenti sportivi ogni pochi mesi, e quelli soggetti ad usura intensa più frequentemente.

## MACCHINA LAVASCIUGA

Tra i sistemi per la pulizia di un parquet sportivo, *Dalla Riva Sportfloors* suggerisce di non adottare la macchina lavasciuga.

Un uso non corretto della macchina lavasciuga può provocare danni al parquet sportivo.

Se assolutamente necessario, si suggerisce un utilizzo molto attento, compiuto con spazzole idonee e quantità d'acqua minime e perfettamente dosate.

Un uso prolungato della macchina lavasciuga con metodi non opportuni, rischia di compromettere gravemente la pavimentazione in legno in termini di planarità e scivolosità.

## ADESIVI

E' assolutamente da evitare l'applicazione di materiale adesivo di uso comune quale lo scotch (anche di carta e comunque di qualsiasi altro materiale) che potrebbe provocare gravi problemi alla pavimentazione sportiva. E' invece possibile l'applicazione di adesivi professionali di grandi dimensioni (tipo pubblicitari) appositamente pensati per l'uso sportivo.



## PRODOTTI A SOSTEGNO CONSIGLIATI

Per la detergenza e la manutenzione frequente dei pavimenti si suggerisce di rivolgersi direttamente per ordini al partner "Tover"

Italia Collegno - TO - **tel. 011 7792823.**

<http://www.tover.com/>



### Linee guida "Tover" per la pulizia di un pavimento sportivo

**Per eliminare residui di sgommate da suola o da ruota di carrozzina**

#### **Sportfloor "Cleaner N2"**

Detergente alcalino ad elevata concentrazione specifico per la pulizia dei pavimenti sportivi in caso occorra eliminare segni neri e strisciate di scarpe, residui di unto e impurità. Il suo impiego aiuta inoltre a ripristinare le proprietà antiscivolo della superficie.

**MODO D'USO:**

Diluire Sportfloor Cleaner N2 1:10 – 1:20 con acqua, meglio se tiepida. Distribuire su tutta la superficie utilizzando un panno inumidito e ben strizzato. Se necessario lasciare agire qualche minuto e poi ripetere l'operazione. **NON** occorre risciacquare. Se

si impiega una macchina pulitrice, adoperare un tampone rosso o bianco (durezza medio-morbida).

## **Per la manutenzione ordinaria dei pavimenti sportivi**

### **Sportfloor “Cleaner”**

Detergente igienizzante specifico per la pulizia dei pavimenti in legno ad uso sportivo. Pulisce la superficie in modo uniforme senza lasciare aloni e senza necessità di risciacquare. Il prodotto è molto efficace nei confronti dello sporco ed è indicato sia per la



manutenzione ordinaria sia per la pulizia di superfici molto sporche.

#### **MODO D'USO:**

- Per la pulizia ordinaria /quotidiana e in caso di sporco poco intenso, versare 2-3 tappi in 10 litri di acqua, quindi lavare il pavimento passando sulla superficie uno straccio o un panno umido ben strizzato\*, mediante spazzolone o sistema di pulizia idoneo (anche a macchina). Lasciare asciugare senza risciacquare.
- In presenza di sporco più resistente, versare 4-5 tappi in 10 litri di acqua, lavare come sopra descritto, eventualmente lasciando agire la soluzione sulla zona da pulire per qualche istante. Lasciare asciugare senza risciacquare.

N.B. I panni sporchi di Sportfloor Cleaner possono essere lavati semplicemente sciacquandoli con acqua pulita.

\* Trattandosi di pavimentazioni in legno è consigliabile non utilizzare sulla superficie una quantità d'acqua eccessiva.

### **Sportfloor “Remover”**

Pulitore ad elevatissimo potere sgrassante specifico per la pulizia dei pavimenti sportivi. Sportfloor Remover va adoperato per

rimuovere tracce di sporco particolarmente difficili da eliminare, come ad esempio i residui di pece lasciati in seguito ad un match di pallamano.

#### **MODO D'USO:**

Distribuire il prodotto puro sulla superficie interessata utilizzando un panno morbido, oppure nebulizzando. Se necessario lasciare agire qualche minuto e poi ripetere l'operazione. **NON** occorre risciacquare. Successivamente lavare il pavimento con Sportfloor Cleaner.



### **Per il ripristino delle proprietà antiscivolo dei pavimenti sportivi**

#### **Sportfloor “Grip&Clean”**

Soluzione specifica per pavimentazioni sportive; rimuove facilmente polvere, sporco ed aloni e permette di ottenere una superficie dotata di un grip ottimale con le scarpe da gioco. Viene utilizzato sia per preparare la superficie prima di una partita sia per rinnovare e migliorare il grip delle scarpe a partita in corso.

#### **MODO D'USO:**

- Come preparatore del parquet di gioco. Versare due tappi di Sportfloor Grip&Clean per ogni litro d'acqua. Con questa soluzione lavare tutta la superficie usando un panno umido ben strizzato. Non è necessario risciacquare. In caso di sporco più intenso lavare usando una spugna imbevuta di Sportfloor Grip&Clean puro; in alternativa usare Sportfloor Cleaner. Sportfloor Grip&Clean può essere impiegato anche mediante idonea macchina pulitrice ma prestando la massima attenzione.

- Come preparatore delle scarpe. Versare Sportfloor Grip&Clean puro su un asciugamano ed usarlo per pulire la suola delle scarpe dei giocatori periodicamente durante la partita.

N.B. I panni sporchi di Sportfloor Cleaner possono essere lavati semplicemente sciacquandoli con acqua pulita.

\* Trattandosi di pavimentazioni in legno è consigliabile non utilizzare sulla superficie una quantità d'acqua eccessiva.



Per la pulizia frequente dei pavimenti con panni antistatici e appositi attrezzi di sostegno si suggerisce di rivolgersi al partner “**Ass. Pe. R. R. Group**” Italia Romano d’Ezzelino - VI - tel. 0424 514792.



## **INFORMAZIONI GENERALI**

L’essenza in legno della quale è costituito ogni parquet sportivo *Dalla Riva Sportfloors* è sensibile alle variazioni climatiche, ambientali e di temperatura come ogni elemento in natura; gli sbalzi termici ed il controllo di essi attraverso l’uso di impianti di riscaldamento, l’aerazione o la ventilazione degli ambienti, può modificare lo stato ideale della superficie (umidità, accumulo di condensa, polvere).

Per una resa ottimale delle pavimentazioni sportive *Dalla Riva Sportfloors* si suggerisce di calibrare con attenzione le temperature interne dei locali nelle quali sono installate, possibilmente senza eccedere contrapponendosi a quelle esterne.

